


Transport-, Lager- und Montagehinweise



Allgemeines


- Diese Anleitung gilt für Elementgrößen von bis zu max. 9m² und einer kleinsten Seitenlänge von bis zu 2 Meter.
- Je nach Anforderung (z.B. an Wärmedämmung, Schallschutz, Einbruchhemmung, usw.) sind evtl. spezielle Anleitungen zu beachten.
- U.U. können zusätzliche Anleitungen Bestandteile von Prüfzeugnisse oder bauaufsichtlichen Zulassungen sein.

Transport


- Transportieren sie die Fenster/Fenstertüren wenn möglich in der Lage, in der diese später eingebaut werden.
- Der Transport darf nur durch geeignete Transportmittel erfolgen.

Lagerung

- Die Lagerung der Fenster sollte in gut belüfteten, trockenen Räumen und in Einbaulage stattfinden.
- Fenster vor Schmutz und Staub schützen!
- Um die Oberfläche der Fenster vor Beschädigungen zu schützen, die Fensterelemente nicht direkt aneinander stellen. Es sind geeignete Zwischlagen zu verwenden.



Beispiel: Anordnung der Tragklötze bei einem Dreh-Kipp-Fenster



Der Bauherr ist auf ausreichend trockene Raumluft während der Bauphase hinzuweisen!

Montage

- Das Bauteil lot-, waage- und fluchtgerecht ausrichten.
- Distanz- und Tragklötze setzen und so anordnen, dass sie die späteren Abdichtungsmaßnahmen nicht behindern.
- Die Montage muss so ausgeführt werden, dass alle Befestigungsvorgaben erfüllt, jedoch die technischen Eigenschaften des Elements unbeeinflusst bleiben.

Abdichtung

- Die Abdichtung ist entsprechend den gültigen Regeln der Technik und gemäß der vertraglichen Vereinbarung auszuführen.
- Es gilt der Grundsatz: Innen dichter als Aussen
- Wärmebrücken sind zu vermeiden bzw. zu beseitigen.

Funktionskontrolle

- Funktionalität der Öffnungs- und Schließstellung überprüfen.
- Gängigkeit des Beschlags überprüfen.
- Abstand zwischen Flügel und Rahmen überprüfen und ggf. nachjustieren.
- Die ausgewiesenen Leistungseigenschaften des Elementes dürfen nicht beeinträchtigt werden.